

## Målehjul



Figur 1 - Målehjul

Afstande kan måles ved hjælp af et målehjul som vist på figur 1.

### Nulstilling

På den ene side af hjulet sidder en tæller - se figur 2.



Figur 2 - Tæller på målehjul

Tælleren nulstilles før hver måling ved at man først drejer hjulet, så pilen peger på START som vist på figur 1. Derefter drejer man på knappen til venstre på tælleren indtil tælleren viser 00000, som vist på figur 3.



Figur 3 - Nulstillet tæller

### Aflæsning

Når man, ved at køre med målehjulet presset må underlaget har opmålt en afstand, aflæser man først det kørte antal meter på tælleren. På figur 2 kan man se at hjulet har kørt 62 meter.



Figur 4 - Aflæsning af centimeter

Antal centimeter aflæses på selve hjulet, på figur 4 kan man se at hjulet ud over de 62 meter har kørt 26 centimeter, så den samlede aflæsning er derfor 62,26 meter.